

MOEN®

Rinza™

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2263
Rinza™ is a registered trademark of
Moen Incorporated
©2019
www.moen.com

INS10897



INS10897

Installation Instructions for 18 in. and 24 in. Towel Bars, Pivoting Paper Holder, Towel Ring, Robe Hook

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents: 2 plastic toggle anchors, 2 wood/anchor screws (for robe hook and towel ring), 4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" holes at each mounting post location for plastic toggle anchors that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold ends of the plastic toggle together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap anchors until flush with the wall.
7. One at a time, insert plastic pin into each of the anchors and lightly tap to activate anchor (see Figure 2). Remove pin and repeat on all anchors.
8. Remove mounting posts from the product assemblies by loosening each setscrew.
9. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
10. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

Towel Bars

11. Assemble the towel bar and posts.
12. While assembled, position each end post with setscrews facing down and place over both mounting posts. Tighten the setscrew at the bottom of each post.

Pivoting Paper Holder

11. Place each assembly over the mounting posts with setscrews facing down. Pivoting post with bar should be on the left side. Tighten both setscrews.

Instrucciones de instalación para los toalleros de 18 in. (46 cm) y 24 in. (61 cm) Toallero – barrel, Portarrollos Giratorio, Toallero en Aro, Gancho para Bata

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel y cinta

Hardware Kit Contenido del kit de ferretería: 2 anclajes plásticos, 2 tornillos de anclaje para madera (para el gancho para bata y el toallero en aro), 4 anclajes plásticos, 4 tornillos de anclaje para madera, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones a continuación son para instalaciones en paneles de yeso. Si instala el producto en una viga, solo use tornillos para madera.

1. Coloque la plantilla en la pared en el lugar deseado.
2. Con la ayuda de un nivel, alinee la plantilla y péguela a la pared con cinta.
3. Perfore dos agujeros de 5/16" (7.93 mm) para los anclajes plásticos en la ubicación de cada poste de montaje correspondiente a su producto.
4. Saque la plantilla de la pared.
5. Doble los extremos del ancla de plástico con fiador (véase Figura 1) e insértelos en cada agujero de la pared.
6. Martillee las anclas hasta que estén bien insertadas en la pared.
7. Inserte la clavija plástica en cada uno de los anclajes, uno por vez, y golpee suavemente para activar cada anclaje (ver la Figura 2). Retire la clavija y repita con todos los anclajes.
8. Retire los postes de montaje de los ensamblajes de los productos aflojando cada tornillo de fijación.
9. Coloque la placa de montaje en la pared encima de los soportes de pared ya instalados con el lado "UP" (ARRIBA) mirando hacia usted.
10. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.

Toalleros en aro

11. Ensamble el toallero y los soportes.
12. Manteniéndolos ensamblados, coloque cada poste de extremo con los tornillos de fijación hacia abajo y ubíquelos sobre ambos postes de montaje. Apriete el tornillo en la parte inferior de cada poste.

Portarrollo giratorio

11. Coloque cada ensamblaje sobre los postes de montaje con el juego de tornillos hacia el interior. El poste giratorio y la barra deben estar en el lado izquierdo. Apriete los dos juegos de tornillos.

Directives d'installation pour les porte-serviettes de 18 po et 24 po, le distributeur de papier hygiénique pivotant, anneau de serviette, patère

Outils requis : Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau

Contenu de la trousse de quincaillerie : 2 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 2 vis d'ancrage/à bois (pour crochet à vêtements et anneau à serviette), 4 dispositifs d'ancrage à bascule en plastique, 4 vis d'ancrage/à bois, 1 broche en plastique, 1 clé hexagonale

Note : Les directives ci-dessous concernent l'installation dans une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

1. Placer le gabarit de montage à la position voulue sur le mur.
2. À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban.
3. Percer deux trous de 5/16 po à l'emplacement de chaque tige de montage pour les dispositifs d'ancrage à bascule en plastique qui correspondent à votre produit.
4. Enlever le gabarit du mur.
5. Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à bascule en plastique (voir illustr. 1) et insérer dans chaque trou du mur.
6. Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
7. Insérer une broche en plastique à la fois dans chaque dispositif d'ancrage et frapper légèrement pour activer le système d'ancrage (voir illustr. 2).
8. Enlever les tiges de montage de l'assemblage du produit en dévissant chaque vis d'arrêt.
9. Placez la plaque de montage sur le mur par-dessus les dispositifs d'ancrage au mur, l'inscription « UP » vous faisant face.
10. Insérer les vis dans la plaque de montage et dans les pièces de fixation. Bien visser les vis.

Porte-serviettes

11. Assembler le porte-serviettes et les tiges.
12. Lorsque le tout est assemblé, positionner chaque tige d'extrémité, les vis d'arrêt orientées vers le bas, et placer au-dessus des deux tiges de montage. Serrer la vis d'arrêt au bas de chaque tige.

Distributeur de papier hygiénique pivotant

11. Placer chaque assemblage au-dessus des tiges de montage, les vis d'arrêt orientées vers le bas. La tige pivotante, avec la barre, doit être placée à gauche. Serrer les deux vis d'arrêt.

